



Klargjøring av GSM-versjonen av 1, 3 eller 6 knappers Commander.

1. Åpne telefonen

1. Skru opp de tre skruene i toppen med medfølgende Umbraco nøkkel.
2. Toppen kan snus 180° i forhold til bunnen for at telefonen kan brukes som enten veggtelefon eller bordtelefon.
3. GSM-enheten sitter i bunnseksjonen på telefonen.
4. Programtastene sitter på hovedkortet i toppseksjonen av telefonen.
5. Hovedkortet er koblet til GSM-enheten mellom den grønne pluggen på hovedkortet og RJ-11 pluggen som sitter i GSM-enheten.
6. Lydgiveren (ringeren) sitter i bunnseksjonen og er koblet til R+ / R- pluggen på hovedkortet.

2. Forberedelse av GSM-modulen

1. Skru inn antennepluggen øverst til venstre på kortet.
2. Plugg inn strømadapteret i det nedre venstre hjørnet av kortet.
3. Plugg inn RJ-11 kontakten rett over strømadapter pluggen.
4. Det anbefales å deaktivere PIN-koden på SIM-kortet før du går videre. Sett SIM-kortet i en vanlig GSM mobiltelefon og bruk denne til det – det er som regel enklest.
5. Sett inn SIM-kortet i holderen.
6. Hold den røde knappen rett under antennekontakten inne til den oransje og den grønne lysdioden i midten lyser.
7. Den grønne lysdioden i midten vil begynne å blinke raskt mens enheten søker etter GSM-nett.
8. Hvis den oransje lysdioden begynner å blinke er dette tegn på at SIM-kortet må låses opp med PIN kode. Gjør et av følgende:
 - i. Ta ut SIM-kortet og benytt en vanlig GSM-telefon for å deaktivere PIN-kode (Vanligvis i verktøy menyen). Sett SIM-kortet tilbake i enheten.
 - ii. Eller ta ut RJ-11 (telefon) kontakten som kommer fra den grønne pluggen på hovedkortet og koble en vanlig analog telefon til inngangen på GSM-enheten.
 - a. Løft av telefonrøret på denne telefonen (du hører korte pip i stedet for summetone). Slå inn *8*[PIN-kode]# på tastaturet legg på.
 - b. Løft av igjen slå inn *870*[PIN-kode]#. Sett tilbake kontakten som kommer fra den grønne linjepluggen på hovedkortet. Hopp over punkt b. hvis du ønsker å beholde PIN-kode låsen.
9. Den grønne lysdioden i midten blinker langsomt når alt er ok (Ca en gang pr 2 sekunder). Du kan nå begynne å programmere nummer som skal ringes opp.

Den nederste grønne lysdioden indikerer at strømforsyning er tilkoblet.

Hvis både den oransje og den midtre lysdioden blinker i takt indikerer dette svak GSM-dekning. Men det kan allikevel hende at telefonen virker som den skal

Hvis den oransje lysdioden lyser konstant indikerer dette tet er en feil. Forsøk å skru av enheten (trykk på den røde knappen), trekk ut strøm-pluggen noen sekunder, og start på nytt.

Skru alltid av enheten hvis den blir stående uten at strømadapteret er tilkoblet i en periode (Timer eller dager). Hvis det interne batteriet blir helt utladet kan det ta noe tid før GSM-enheten starter. Inntil en time før batteriet er tilstrekkelig ladet.

3. Programmering av nummer som skal ringes

1. Løft av telefonrøret.
2. Trykk S-knappen.
3. Legg inn nummeret for knapp 1, avslutt med #.
4. Trykk S-knappen på nytt.
5. Trykk knapp 1 i fronten
6. Legg på telefonrøret.
7. Løft av telefonrøret.
8. Trykk S-knappen.
9. Legg inn nummeret for knapp 2, avslutt med #.
10. Trykk S-knappen på nytt.
11. Trykk knapp 2 i fronten.
12. Legg på telefonrøret.

Gjenta prosedyren for de øvrige knappene.

